

全ト協発第503号（環）

平成30年12月18日

各都道府県トラック協会会長 殿

公益社団法人 全日本トラック協会

会長 坂本 克巳



## 大雪時等にけん引等する際の注意事項に 関する周知について(依頼)

平素は当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記については、平成26年12月12日付け全ト協発第457号（環）により、大雪時等にけん引等する際の注意事項についての周知と注意喚起をするよう、貴会傘下の会員事業者に対する周知徹底方をお願いしたところでした。

今般、新型車両の発売により新たにこの周知等の対象となる車種が追加されたことを受け、国土交通省自動車局技術政策課長より、別添のとおり、「大型トラックのフロント・けん引フック（追補版）」の周知依頼文書が発出されました。

つきましては、貴協会におかれましても本通達の趣旨をご理解の上、ホームページ等を活用のうえ、傘下会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。

◆全ト協HP > 会員の皆様へ > 安全対策 > 大雪時等にけん引等する際の注意事項について

[http://www.jta.or.jp/info/snow\\_towhooks.html](http://www.jta.or.jp/info/snow_towhooks.html)

(本件に関する問い合わせ先)

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部 荻原

電話：03-3354-1045

FAX：03-3354-1019

国自技第176号  
平成30年12月12日

公益社団法人 全日本トラック協会会長 殿

国土交通省自動車局  
技術政策課長



大雪時等にけん引等する際の注意事項に関する周知について(依頼)

標記について、これまで「大雪時等にけん引等する際の注意事項に関する周知について(依頼)」(平成26年12月5日付け国自技第132号)により大雪時等の大型トラック・バスのけん引等する際の注意事項についての周知と注意喚起をお願いしてきたところです。

今般、新型車両の発売により新たにこの周知等の対象となる車種が追加されましたので、別添「大型トラックのフロント・けん引フック(追補版)」をあわせて活用して当該追加車種について貴会傘下会員に周知頂くとともに、貴会が管理するホームページに掲載する等の協力方よろしくお願いします。

なお、参考として、前回平成26年12月に周知した「大型トラックのフロント・けん引フック」も添付しますので、貴会会員への周知等において適宜活用ください。


追補版

- 2015年以降のモデルチェンジされた大型トラックの例

〔大型トラック〕 フロント・けん引フック カバーの取外し

**いすゞ・ギガ**


**2015年~**



マイナスドライバー等でカバーを取外し、車載のフックを、ねじ穴に締めます。  
※車載のフック

**日野・プロフィア**


**2017年~**



フロントバンパーのカバーを(前側に)取外します。

**三菱ふそう・スーパーグレート**


**2017年~**



カバーの下側を手前に引いて外し、両側に指を入れて取外します。

**UD・クオン**

**2017年~**



バンパーグリルの下側を手前に引いて取外します。

※ 標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。  
(2018年12月現在)

大型トラックが故障や大雪で立ち往生した際、「フロント・けん引フック」の場所がわからないとの問い合わせが多くなっています。...

## 大型トラック・バスの フロント・けん引フック



大型トラック・バスには、車両の前後に「けん引用フック」\*1 を備えており、「フロント・けん引フック」は、フロント・バンパーの内側など、カバーで覆われ、通常の状態では見えない場合があります。\*2

「フロント・けん引フック」を使う時には、下図に例示するように **カバー類などを取外して使用してください。**

なお、「けん引フック」を使用してけん引する際には、「取扱説明書」の指示に従って行ってください。不適切な使用は、思わぬ事故を招きます。

「フロント・けん引フック」の使用が終わったら、必ず、再度カバーをしっかりと取付けてください。


※溝やぬかるみなどに車両がはまり込んで(スタックして)いる場合など、大きな力がかかるけん引が必要な時は、使用しないでください。このような場合のけん引には危険が伴いますので、専門のレッカー業者に依頼することをお勧めします。

\* 1: 一部の車両はけん引フックが装着されていない場合があります。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。

\* 2: 大型トラック・バスの一部では、車両の空気抵抗低減による燃費向上などの観点から、カバーで覆っています。


### 〔大型トラック〕 フロント・けん引フック カバーの取外し

#### いすゞ・ギガ




手掛け部を手前に引き上げて取外します。  
※スクリューを外すタイプもあります。

#### 日野・プロフィア




横にスライドさせて取外します。  
※ピントル型フック(工具箱 or キャブ内・別置)の場合はフックをねじ穴に締めます。

#### 三菱ふそう・スーパーグレート



下側を手前に引いて外し、両側に指を入れて取外します。

#### UD・クオン




上側を手前に引いて取外します。  
※ナンバープレートが左側についているタイプはプレートを外します。

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。  
(2014年12月現在)

#### 「けん引フック」取扱いの注意点

- ・けん引用ロープは、右図の範囲で使用します。
- ・けん引用ロープは、強度のあるものを使用し、外れないようにします。
- ・けん引用ロープやフックには、大きな力や急な力がかからないようにします。




国土交通省

一般社団法人 日本自動車工業会

いすゞ自動車(株) / 日野自動車(株) / 三菱ふそうトラック・バス(株) / UDトラック(株)


〔大型バス〕 フロント・けん引フック 取付け場所

日野・セレガ/いすゞ・ガーラ




オープナーレバーを  
引き、補助ロック解  
除レバーでロックを  
解除してローバン  
パーを開きます。

日野・メルファ/いすゞ・ガーラミオ




フロントバンパーの  
左側グリルを取外し  
ます。

日野・ポンチョ



フロントバンパーの  
リッドを上方に90°  
開きます。

三菱ふそう・エアロクィーン/エアロエース  
UD・スペースウィングA/スペースアローA



バンパー裏2個所の  
レバーを手前に引  
き、ロックを外して、  
バンパーを上から開  
きます。

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。  
(2014年12月現在)

不明な点などは、各社最寄りの販売会社 または 下記へお問い合わせください。

いすゞ自動車㈱	お客様相談センター	フリーダイヤル	0120-119-113
日野自動車㈱	お客様相談窓口	フリーダイヤル	0120-106-558
三菱ふそうトラック・バス㈱	お客様相談センター	フリーダイヤル	0120-324-230
UDトラックス㈱	お客様相談室	フリーダイヤル	0120-67-2301